




Magazindisplay**22,0 x 123,5 x 27,0 cm**

Beschnittzugabe (x)

5 mm

Sicherheitsabstand (y)

10 mm

Sicherheitsabstand Falzlinie (y1)

10 mm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Front

D = Rückseite

E = Seitenteil

F = Boden

--- Falzlinien

--- Sicherheitsabstand

■ bedingt sichtbarer Bereich


■ nicht sichtbarer Bereich,
hier nur Hintergrund anlegen

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout-
& Design-Service erstellen:

Produktansicht Magazindisplay

Stellmaß (B x H x T):


220 mm x 1235 mm x 270 mm**Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern!**Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht
mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.**Bitte beachten Sie**

- Mindestlinienstärke: positiv 1 pt (0,36 mm),
negativ 4 pt (1,44 mm)
- Mindestschriftgröße: 5 mm (ca. 14 pt)
- Empfehlung für große, tiefschwarze Flächen:
C 70, M 60, Y 50, K 100
- An allen Falzungen können materialbedingt
leichte Faserrisse entstehen

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.


ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.



Aufbauanleitung Magazindisplay

22,0 x 123,5 x 27,0 cm




Lieferumfang:
Magazindisplay


Aufbau:




1. Display aufklappen und alle Teile an den Falzlinien vorfalten, die Flügel der Einstecklaschen einfalten und in die dafür vorgesehenen Schlitzte einstecken




2. Flügel der Laschen nach dem Einstecken (innen) wieder auffalten, sodass der Halt der Laschen gesichert ist



3. Die vordere Lasche vorfalten und als Boden nach hinten in die Ausstanzung der Rückwand einstecken



4. Obere Lasche nach vorne umklappen und unten einstecken



5. Aufgebautes Magazindisplay