


40 x 120 x 60 cm, mit 3 Fachböden




Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.




Aufbauanleitung POS-Display

40 x 120 x 60 cm, mit 3 Fachböden



Lieferumfang:
POS-Display


Aufbau:




1. Display seitlich aufklappen




2. Alle Bodenteile an den Falzlinien vorfalten, Display aufstellen



3. Den hinteren Teil des Fachbodens nach hinten in die Ausstanzung der Rückwand einstecken



4. Den vorderen Teil des Fachbodens umfalten und in den hinteren Teil einstecken



5. Aufgebautes POS-Display mit 3 Fachböden