Square-Flag mit Ausleger
Groß



Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern
Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.

Verwendung der Formatvorlage
Verwenden Sie die Formatvorlage im Maßstab 1:1 zum Platzieren Ihrer Grafikelemente und zur Kontrolle Ihres Layoutaufbaus - sie hat bereits das passende Datenformat (nicht skalieren). Entfernen Sie abschließend die Formatvorlage wieder aus Ihrem Layout (bzw. Druckdaten).

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Nahtzugabe (x)
rechts / unten 1,0 cm

Sicherheitsabstand (y)
rechts / unten 3,0 cm



Nahtzugabe Hohlsaum (x1)
links / oben 10,0 cm

Sicherheitsabstand Hohlsaum (y1)
links / oben 10,0 cm



A = Datenformat
B = Endformat
C = Naht
D = Hohlsaum
Durchmesser 5,0 cm

Bereich wird vom Datenformat abgeschnitten (siehe Layoutvorlage)

Unser Tipp:
Vor dem ersten Einsatz empfehlen wir die Fahne zu waschen um evtl. überschüssige Farbe zu entfernen.

FLYERALARM

Weiße Fläche wird vom Datenformat abgeschnitten!

18,0 cm

18,0 cm

10,0 cm

8,0 cm

1,0 cm

2,0 cm

10,0 cm

8,0 cm

1,0 cm

Square-Flag mit Ausleger groß

ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!

ACHTUNG!!! ROSA FLÄCHE
= Datenformat

Endformat

Naht
77,0 x 257,0 cm

Abstand vom Endformat zur Naht

Sicherheitsabstand

266,0 cm

86,0 cm

2,0 cm

2,0 cm

1,0 cm

1,0 cm

2,0 cm

Square-Flag mit Ausleger groß

Systemgröße (Steckstange ohne Fuß) 84,0 x 330,0 cm

- Verwendung z.B. als Beach- oder Snowflag
- leichter Auf- und Abbau

Fußvarianten

- Metall-Kreuzfuß für drehbare Flag
- (ca. 2 kg; Durchmesser 80,0 cm)
- inkl. 12 l-Schlauchgewicht



- PVC Bodendübel für drehbare Flag, geeignet für Sand und weiche Böden (Bodenverankerung 24,0 cm)

- Standplatte für drehbare Flag (12 kg, 55 x 55 x 0,5 cm), mit Griffloch für einfachen Transport

- Autofuß für drehbare Flag (58,5 x 21,5 cm)

Aufbauanleitung

Square-Flag mit Ausleger

Lieferumfang

1 x Transporttasche
1 x Gestänge
1 x ausgewählte Fußvariante

Beispielbilder mit Fußvariante Standplatte!

Bei System inkl. Druck zusätzlich:
1 x Druck auf Fahnenstoff

Montage des Druckes

1. Stangen zusammenstecken.



2. Ausleger befestigen.

3. Square-Flag auf die Stange schieben.



4. Square-Flag komplett bis zum Ende über den oberen Stangenteil (Ausleger) schieben.

5. Flügelschraube lösen und Klemmring nach oben schieben.

6. Square-Flag in die Standplatte (ausgewählte Fußvariante) einstecken.

7. Karabinerhaken einhängen. Square-Flag spannen und Klemmring mit Flügelschraube festziehen.

Fertig!

Tipps und Tricks

Die Lebenserwartung von Flaggen ist stark abhängig von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Windstärke, Luftverschmutzung, klimatischen Einwirkungen. Auch der Standort Ihrer Flagge ist entscheidend für die Haltbarkeit. Auf Dauer lassen sich daher Materialermüdungen nicht vermeiden.

Fahnen gehören zu den am stärksten beanspruchten Textilien und unterliegen aufgrund ihres Einsatzes im Außenbereich starkem Verschleiß.

Tipps

So können Sie die Lebensdauer Ihrer Flaggen erhöhen:

- ☐ Holen Sie die Flagge bei starken Umwelteinflüssen, z.B.: starker Wind, und am Abend ein
- ☐ Achten Sie darauf, dass die Flagge frei wehen kann, ein Anschlagen der Flagge lässt das Material schneller verschleißen
- ☐ Reparieren Sie Löcher, Risse usw. umgehend

Achtung

Die üblichen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, die dem Alter und dem Gebrauch der Fahnen entsprechen, begründen keinen Mangel. Sie können hieraus keine Rechte herleiten.